

Masque grand public filtration supérieure à 90% haute respirabilité.

Art.-Nr. #PR3234

Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation professionnelle (Utilisation Non Sanitaire), comportant des contacts interpersonnels fréquents ou occasionnels.



BESCHREIBUNG

Recommandé pour faire barrière au Covid et ses variants. Masque de protection confectionné en 2 couches maille double face, avec barrette nasale et fixation par des brides élastiques aux oreilles. Disponibles en taille L pour adultes et taille M pour les visages plus fins. Ces masques sont principalement destinés à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle mais peuvent également être proposés au plus grand nombre à l'occasion de sorties autorisées dans le contexte du confinement et dans celui du déconfinement. Ils ont été testés pour 50 lavages et obtiennent des résultats de respirabilité et de filtrations exceptionnels.

- Perméabilité à l'air : 239 L.m-2.s-1
- Filtration des particules jusqu'à 3µ : 91,5%

Le tissu est Origine France Garantie et certifié OEKOTEX 100. Il a été soigneusement sélectionné pour ces capacités filtrantes et sa très haute respirabilité. Les masques sont fabriqués à Lézignan-Corbières et dans des ateliers partenaires dans un rayon de 300Km.

Certification :

Conforme à l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 18 janvier 2021.

Testés et conformes à la [note interministérielle du 29 mars 2020, modifiée le 28 janvier 2021](#),

Fabriqué selon le cahier des charges Afnor Spec 576-001:2020.

Rapport d'essais IFTH 2020-06-02-050-1 du 2 juin 2020.

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du [Règlement UE/2017/745 \(masques chirurgicaux\)](#), ni un

équipement de protection individuelle au sens du [Règlement UE/2016/425 \(masques filtrants\)](#) (masques FFP2).»

ESPUNA International SAS mit einem Kapital von 100 000€ | RC Narbonne 851 094 524 APE 3299Z

SIRET 851 094 524 00010 | TVA intra FR17 851 094 524 44 | Boulevard Ferdinand Buisson, route de Luc - BP 110 11205 Lézignan Corbières France Cedex, France

Tél : +33 (0)4 68 27 05 72 | Fax : +33 (0) 4 68 27 28 38

Produktblatt heruntergeladen am 18/05/2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Consignes de stockage et d'entretien :

STOCKAGE

Stocker le masque dans son emballage protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

RECOMMANDATION

Afin de protéger au mieux la santé et sécurité de l'utilisateur nous préconisons de laver ce masque avant la première utilisation. Respecter scrupuleusement les consignes de la notice fournie.

ENTRETIEN

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

MÉTHODE DE LAVAGE

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique pendant, au minimum, 30 minutes. Séchage complet en tambour préconisé (sèche-linge). Dans le cas d'un séchage conventionnel, votre masque nécessite un repassage à la vapeur d'une température compatible avec sa composition (120°C max). Stocker le masque propre dans un sac hermétique, tel qu'un sachet plastique ou un sac de congélation.

Die Vorteile des Produkts

- Lavable et réutilisable - performances garanties après 50 lavages
- La barrette nasale « anti-buée » permet un bon ajustement
- Les brides passent derrière les oreilles pour un confort accru

...alist für persönliche
...zausrüstung seit 1967

Umgebungen

Multi

Verfügbare Größen

Einzigartig

Logistik

Zollkodex : 6307 90 98 99

Produkt-Code : PR093234000