

Masque grand public filtration supérieure à 90% haute respirabilité.

Ref. #PR3234

Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation professionnelle (Utilisation Non Sanitaire), comportant des contacts interpersonnels fréquents ou occasionnels.



Description

Recommandé pour faire barrière au Covid et ses variants.
Masque de protection confectionné en 2 couches maille double face, avec barrette nasale et fixation par des brides élastiques aux oreilles. Disponibles en taille L pour adultes et taille M pour les visages plus fins.

Ces masques sont principalement destinés à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle mais peuvent également être proposés au plus grand nombre à l'occasion de sorties autorisées dans le contexte du confinement et dans celui du déconfinement.

Ils ont été testés pour 50 lavages et obtiennent des résultats de respirabilité et de filtrations exceptionnels.

- Perméabilité à l'air : 239 L.m-2.s-1
- Filtration des particules jusqu'à 3µ : 91,5%

Le tissu est Origine France Garantie et certifié OEKOTEX 100. Il a été soigneusement sélectionné pour ces capacités filtrantes et sa très haute respirabilité. Les masques sont fabriqués à Lézignan-Corbières et dans des ateliers partenaires dans un rayon de 300Km.

Certification :

Conforme à l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 18 janvier 2021.

Testés et conformes à la [note interministérielle du 29 mars 2020, modifiée le 28 janvier 2021](#),

Fabriqué selon le cahier des charges Afnor Spec S76-001:2020.

Rapport d'essais IFTH 2020-06-02-050-1 du 2 juin 2020.

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du

Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Consignes de stockage et d'entretien :

STOCKAGE

Stocker le masque dans son emballage protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

RECOMMANDATION

Afin de protéger au mieux la santé et sécurité de l'utilisateur nous préconisons de laver ce masque avant la première utilisation. Respecter scrupuleusement les consignes de la notice fournie.

ENTRETIEN

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

MÉTHODE DE LAVAGE

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique pendant, au minimum, 30 minutes.
Séchage complet en tambour préconisé (sèche-linge). Dans le cas d'un séchage conventionnel, votre masque nécessite un repassage à la vapeur d'une température compatible avec sa composition (120°C max).
Stocker le masque propre dans un sac hermétique, tel qu'un sachet plastique ou un sac de congélation.

The advantages of the product

- Lavable et réutilisable - performances garanties après 50 lavages
- La barrette nasale « anti-buée » permet un bon ajustement
- Les brides passent derrière les oreilles pour un confort accru

in personal protective
since 1967

Environments

Multi

Sizes available

Unique

Logistics

Customs code : 6307 90 98 99

Product code : PR093234000