

Référence 40067

DESRIPTIF: Tablier de soudeur en croûte de bovin traitée hautes températures, fermé par sangles et boucles.


40824.81 = renfort 60*40 cm

40066.01 = renfort ventral 35*48, fermé par attaches clip


40563 = renfort ventral 35x48 attache cuir + clip

40562 = renfort ventral en preox para aramide

TAILLES: 6 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

MARQUAGE	Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité
	Il a fait l'objet de l'attestation CE de type type N° 0072 / 076 / 162 / 09 / 96 / 0482 délivrée par l'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - BP 60 - F-69134 ECULLY

REFERENCES NORMATIVES. Cet article répond aux normes EN 340 (Vêtements de protection – Exigences générales) et EN 470-1 (Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes)

 EN 470-1	<p>Propriétés selon la norme européenne EN 470-1 :</p> <p><i>Résistance à la traction :</i> > 300 N</p> <p><i>Résistance au déchirement :</i> > 15 N</p> <p><i>Variation dimensionnelle textile :</i> < 3 %</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>cuir :</i> < 5 %</p> <p><i>Teneur en matières grasses du cuir</i> < 15 %</p> <p><i>Epaisseur du cuir :</i> > 1 mm</p> <p><i>Propagation de flamme :</i> matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus,</p> <p style="padding-left: 40px;">Durée de persistance de flamme < 2 s</p> <p style="padding-left: 40px;">Durée d'incandescence résiduelle < 2 s.</p> <p><i>Petites projections de métal fondu :</i> > 15 gouttes</p>
---	---

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Tablier de protection exclusivement contre les **risques du soudage ou activités similaires.**

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II Cet équipement résistant bien à la traction ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Il n'est contient pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

INSPECTIONS ET UTILISATION :

AVERTISSEMENTS. Avant utilisation, inspectez visuellement l'équipement pour vous assurer qu'il est en parfait état et qu'il ne présente aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défailante ...). Si l'équipement n'est pas intact (dommages visibles, fissures ou usure importante) doit être remplacé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.